

# ROYAL ECO GIS-10 ASENNUS

ÄLÄ ASENNA IMURIA SULJETTUUN-  
TILAAN, KOSKA LAITE TARVITSEE  
JÄÄHDYTYSILMAA IMUROINNIN  
AIKANA.

ÄLÄ ASETA IMURIN PÄÄLLE  
MITÄÄN ESINEITÄ TAI  
TEKSTIILEITÄ.

PIDÄ IMURIN YMPÄRISTÖ  
VAPAANA TAVAROISTA JA  
TEKSTIILEISTÄ.

HUOMIOI ETTÄ TILA MIHIN LAITE  
ASENNETAAN ON RIITTÄVÄ  
ILMANVAIHTO.