



# Royal-Eco GIS-10 ja GIS-20 imurien käyttöohjeet

**ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖNOTTOA TESTAA LAITTEEN TOIMINTA. IMURIIN EI SAA IMEÄ NESTEITÄ, EIKÄ HERKÄSTI SYTTYVIÄ AINEITA.**

## Imuroinnin aloitus:

Keskuspölynimuri GIS-10 käynnistyy kun laitat imuletkun imuriasiaan, käännät rikkarasian päälle tai kytket kahvakäynnisteisen letkun kahvan ON asentoon. Kytkimestä **A** saat käynnistettyä laitteen, mutta sitä ei käytännössä keskuspölynimurissa tarvitse käyttää.

Rakennus- ja teollisuusimuri GIS-20 käynnistetään ja sammutetaan kytkimestä **A**. Laitteen virta ei sammu kytkimestä **A**. Mikäli haluat katkaista virrat laitteesta Poista pistotulppa pistorasiasta.

## Automaattinen suodatinpuhdistusjärjestelmä:

Kun olet imuroinut yhteensä 30 minuuttia, automaattinen suodattimien puhdistus menee päälle, kun lopetat imuroinnin. Mikäli haluat puhdistaa suodattimet useammin painat napista **(C)**. Suodatinpuhdistus kestää noin kaksi minuuttia ja sammuu sitten automaattisesti. Suodatinpuhdistustoimintoa ei saa suorittaa useaa kertaa peräkkäin, koska laite voi lämmetä liaksi.

## Imurin pölysäiliön tyhjennys:

Kun haluat tyhjentää pölysäiliön odota hetki imuroinnin jälkeen, että pöly ehtii laskeutua kunnolla. Sitten avaat salvat ja tyhjennät säiliön. Tyhjennystä helpottamaan voi säiliöön asentaa jämäkän jätessäkin. Jätessäkin voi solmia ja kantaa suoraan roskikseen. Säiliön saat takaisin paikalleen tarkistamalla, että merkit (koneessa ja säiliössä) ovat kohdallaan, nostamalla salvat kohdilleen ja kiristämällä ne kiinni samanaikaisesti.

## Merkkivalojen merkitys:

**B Punainen:** Varoittaa laitteen ylikuumentumisesta ja laite sammuu automaattisesti. On hyvä tarkistaa lämpenemisen syy: onko laite asennettu tilaan, jonka ilmanvaihto on liian vähäinen vai onko putkistossa tai letkuissa tukos.

**D Keltainen:** Suodatinpuhdistusjärjestelmä on päällä.

**E Vihreä:** Laite on käynnissä.

